

NETTOYANTS RECOMMANDÉS

	Huiles naturelles et synthétiques	Colorants alimentaires (ketchup, café, thé, fruits, etc.)	Taches de savon et cire de bougie	Cosmétiques (shampooing capillaire, crèmes, Maquillage, etc.)	Marques métalliques	Taches de rouille métallique	Encre
Chiffon non abrasif	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Eau et savon	✓	✓		✓	✓		
Alcool à friction	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Solution d'alcool et d'eau		✓					
Nettoyant tout usage	✓		✓				
Peroxyde d'hydrogène concentration maximale 30%		✓		✓			
Acide oxalique ou Bar Keepers Friend®						✓	
Concentration d'eau de Javel de 50 %							✓



resistance
6329-98

IQUES À ÉVITER

- ne Vim Creme, Mr.Clean Effaceur Magique ou autres nettoyants ou
e les nettoyants alcalins, tels que vernis à ongles, acétone,
eau de Javel, nettoyants pour drains.
e les acides concentrés tels que l'acide cyanhydrique, l'acide
chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique.
e produits chimiques ayant
d'alcalin/pH



Centro de Distribución

Centre de Distribution
évard,
3Y2
7888

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 4, December 2008
DOI 10.1215/03616878-33-4 © 2008 by The University of Chicago

Salle de
Suite 1800
Calgary
Bureau:
Téléphone:

S. II

@vicostone.ca
2317
390-7382

1

vicostonecanada Co

twice

ANSWER

©@vic



SOIN ET ENTRETIEN

Les surfaces de quartz VICOSTONE® sont des produits de qualité supérieure, solides et non poreux résistant, toutefois pas totalement à l'épreuve de la chaleur, des égratignures et des taches. Les surfaces de quartz VICOSTONE® exigent un minimum d'entretien. Le guide d'entretien et les instructions de nettoyage suivants vous aideront à garder votre surface en parfaite condition pour de nombreuses années.



RÉSISTANCE AUX ÉGRATIGNURES

Les surfaces de quartz VICOSTONE® sont très résistantes aux égratignures.

Afin de préserver l'état impeccable de la surface, utilisez toujours une planche à découper pour la préparation des aliments. Ne coupez jamais directement sur le comptoir.



TOLÉRANCE À LA CHALEUR

L'exposition à des températures élevées soudaine ou prolongée peut endommager la surface. Nous recommandons l'emploi d'un sous-plat lorsque vous utilisez un appareil de cuisson tel que poêle électrique, mijoteuse ou four grille-pain.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons l'utilisation d'un savon doux, non abrasif et de l'eau.

Les déversements doivent être essuyés immédiatement.

Remarque: En raison de la nature de la texture, les surfaces mates et finition cuir nécessiteront plus d'attention.



ENTRETIEN POUR DES FINITIONS SPÉCIALES

Les surfaces de finition spéciale (tel que les finitions mates, en cuir, coquille d'œuf et brossées) nécessitent un entretien et des soins quotidiens additionnels.

Sur une surface de finition spéciale, la saleté, les marques et les rayures seront plus évidentes.

Ces marquages disparaissent en utilisant des produits de nettoyage non abrasifs tels que **Soft Scrub® Gel**.



NETTOYAGE QUOTIDIEN

Étape 1: Essuyez vos comptoirs avec de l'eau tiède et une éponge douce ou lingette (le savon à vaisselle doux est acceptable).

Étape 2: Frottez la saleté séchée si nécessaire.

Étape 3: Essuyez la graisse à l'aide d'un nettoyant liquide doux.

Étape 4: Rincez la surface avec une serviette humide ou une éponge.



NETTOYAGE DES TACHES TENACES

Étape 1: Frottez avec un chiffon ou une éponge non abrasive humide et un nettoyant ménager doux (non abrasif), voir la charte page 6.

Étape 2: Frottez encore la tache et laisser reposer quelques minutes.

Étape 3: Puis rincez en profondeur à l'eau propre tiède.

